

All Natural Wood Cleaner - Alpine Meadow

Pour le nettoyage de votre sol en bois

All Natural Wood Cleaner est un nettoyant sûr, durable et facile à utiliser pour toutes les surfaces en bois. Grâce aux caractéristiques microbiologiques du produit et aux micro-organismes actifs, All Natural Wood Cleaner est autonettoyant et assure un effet longue durée. Cela signifie que les saletés s'accrochent moins et se retirent facilement lors d'un nettoyage ultérieur. Le produit nettoie la surface sans laisser de film et conserve l'aspect mat et naturel du bois. En outre, All Natural Wood Cleaner est très concentré et donc très économique. Et enfin, le produit est très écologique et ne laisse aucune trace lorsqu'on le jette.



INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifiques

- Très concentré et très économique (jusqu'à 30 nettoyages par contenant)
- Ne laisse aucun film
- Effet nettoyant longue durée grâce aux micro-organismes actifs
- Peut réduire la fréquence du nettoyage s'il est correctement et fréquemment utilisé
- Faible moussage
- Élimine les saletés quotidiennes les plus tenaces
- Conserve l'aspect mat et naturel du bois
- Parfaitement compatible avec toutes les machines de lavage professionnelles
- pH neutre
- 0 % de COV
- Convient à toutes les surfaces en bois, y compris les sols huilés et vernis

› Caractéristiques techniques

- État physique à 20 °C : liquide
- Parfum : 3 parfums différents sont disponibles
- Densité : 1,00 g/ml
- pH : 7
- Teneur en COV : 0 g/L

› Conditionnement



› Stockage

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel.

INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

ÉTAPE 1. Aspirez la surface. Retirez la poussière, le sable, les cailloux, ...

ÉTAPE 2. Actionnez 5 fois la pompe pour ajouter 10 ml de All Natural Wood Cleaner à un seau contenant 5 à 8 L d'eau tiède au toucher (max. env. 40 °C).

ÉTAPE 3. Nettoyez la surface à l'aide d'une serpillère.

Attention : il est inutile d'utiliser trop d'eau pour nettoyer la surface. Un simple nettoyage humide suffit.

ÉTAPE 4. Laissez sécher. Le sol doit être complètement sec avant de marcher dessus. Il n'est pas nécessaire de le rincer à l'eau claire.

› Astuces & conseils

- Bon nombre de taches peuvent être retirées à l'aide du All Natural Wood Cleaner ou du Universal Soap. Si les taches ne disparaissent pas avec le nettoyant ordinaire, les détachants spécifiques de chez Rubio Monocoat peuvent vous être utiles (p.ex. pour les taches tenaces de calcaire, les taches de graisse, les taches noires / de tanins).
- Ce produit ne peut être utilisé si la surface en bois a été traitée au préalable avec des produits réactifs.

Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur www.rubimonocoat.com

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet.

Date TDS: 08/05/2024. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com